

**Kombinat VEB Leuchtenbau Leipzig
DDR - 705 Leipzig Riesaer Straße 64**

Montageanleitung für Ansatzleuchte

Typ 5 211-2019-07

Typ 5 211-2019-15



1. Zum Anschließen der Leuchte Deckel öffnen und Anschlußplatte durch Lösen der Schraube am Schlüsseloch herausnehmen.
2. Zuleitung seitlich durch Leuchtengehäuse führen, 25 mm abmanteln, 8 mm abisolieren, entsprechend der Lampenbestückung (80 oder 125 W) an gekennzeichnetener Klemme anschließen und mittels Zugentlastungsschelle entlasten.
3. **Achtung!** Die Leuchte ist in kompensierter Ausführung für Bestückung mit HQL 125 W geschaltet. Bei Bestückung mit HQL 80 W ist die schwarze Kondensatorleitung von 125 auf 80 umzuklemmen.
4. Anschlußplatte mit Schlüsseloch wieder einsetzen, Schraube festziehen und Anschlußraum wieder mit Deckel verschließen.
5. Leuchte auf Mastzopf (\varnothing 49, 100 lang) aufschieben, ausrichten und mittels Zylinderschraube festspannen.

Achtung! Unnötig straffes Anziehen der Zylinderschraube führt zum Bruch des Formstoffes.